





SCHEMA DE CABLAGE CENTRALE ZE / RFW2 / STF-4 pour Plancher Chauffant



Alimentation 230V



COMMUTATEUR ST4-F

